



Линейный актуатор серии ВНТГА (без потенциометра)



* $L1 = \text{Ход штока} + 105$

Линейный актуатор серии ВНТГА-DW (с потенциометром)



*L1 = Ход штока + 140